

Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. 81147




DE: WICHTIG: BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.

EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY



Teil/Part 1

Code		Qty
L1.6BH6		4
L2R.6B6		1
L2L.6B6		1
L3L.6B6		1
L3R.6B6		1
L4.6BH6		8
L5L.6BH6		1
L5R.6BH6		1
L6.6B6		8
L7.610B		2
L8.610B		2

Code		Qty
L9.610B		1
L10.610B		1
L11.6BH6		2
L12.6B		1
L13.6B		1
L14.6B		1
L15L.6BH6		1
L15R.6BH6		1
L16.6B6		1
L17.6B6		1
L18.6B6		1

Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.


MB Outdoor GmbH, Lüttinger Str. 25, DE-46509 Xanten, Germany



Teil/Part 2

Code		Qty
L19.6B		1
L20L.6B6		2
L20R.6B6		2
L21.6B6		2
L22.6B6		2
L23.6B6		2
L24.6B6		2
L25.6B6		3
1.6B		1
3.6B		1
6.60B		2

Code		Qty
5.60B		2
B1.B		2
B2.B		4
B3.B		1
B4.B		2
B5.B		3
B6.B		4
B7R.B		2
B7L.B		2
B8.B		2
B9R.6B		1

Teil/Part 3



Code		Qty
B9L.6B		1
B10.B		2
B11.B		4
B12L.B		2
B12R.B		2
B13.B		4
8.60B6	—	2
9.60B6		2
10.60B6		2
L26.6B		1
L27.6B		2
L28.6B		1

Code		Qty
L29.6BH		4
L30.6BH		4
R1		2
R2		2
R3		2
R4		1
R7		25
P1.6BH6		3
P2.6BH6		10
P3.6B6		8
P4.6B6		1
P5.6B6		2

Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.


MB Outdoor GmbH, Lüttinger Str. 25, DE-46509 Xanten, Germany


Teil/Part 4

Code		Qty
P6.6B6		1
P7.6B6		2
P8.6BH6		2
P9.6B6		2
P10.6B6		2
P11.6BH6		2
J1		4
J2		4
J3		1
J4		2
J5		4

Code		Qty
Y1		192
Y2		6
Y3		9
Y4		4
Y5		12
Y6		12
Y7		24
Y8		5
Z1		4
Z2		8
Z3		192

Teil/Part 5

Code		Qty
Z4		4
Z5		2
K1		4
K2		4
K3		4
K5		2



Attention:

**Screws are not tightened first to facilitate adjustment.
It should be tightened at final step.**

Anmerkung:




Die Schrauben nicht komplett festziehen. Lassen Sie sie locker bis zum letzten Schritt und ziehen Sie sie dann fest


Base Installation:

The base can be constructed from bricks, blocks or mounted on a concrete pad by yourself.


Installation Fundament:

Das Fundament kann aus Beton o.ä. Material bestehen und muss von Ihnen selbst vorbereitet werden






Front



Back/Rückseite

1





1.6B 1X	3.6B 1X	5.60B 2X	6.60B 2X	Y1 28X	Z3 28X	B1.B 2X	B2.B 4X




2

L26.6B
1X Y1
3X Z3
3X

I




3







Attention: When assemble **L1.6BH**,
the end with two holes is on top.

Achtung: Wenn Sie L1.6BH montieren, achten
Sie darauf das das Ende mit 2 Löchern oben ist



X4

4L5L.6BH6
1XL5R.6BH6
1XL29.6BH
2XY1
2XZ3
2X**Back/Rückseite**



5**B7L.B**
1X**B7R.B**
1X**L28.6B**
1X**Y1**
6X**Z3**
6X

6







L30.6BH 4X	Y1 8X	Z3 8X

Install the temporary support rods

Installieren Sie die temporären Stützstangen






7



Tear off the protection film before installation.





Entfernen Sie die Schutzschicht vor der Installation

8




9

L3L.6B6 1X	L3R.6B6 1X	Y1 6X	Z3 6X	B8.B 1X







Note: Don't screw the lower hole.

Anmerkung: Lassen Sie das untere Loch frei



10



11

L27.6B
2X



B7L.B
1X





B7R.B
1X








Y1
6X






Z3
6X







12



13

				
B9L.6B 1X	B9R.6B 1X	L12.6B 1X	Y1 4X	Z3 4X



14

L2L.6B6
1X

L2R.6B6
1X



B8.B
1X



P4.6B6
1X




Y1
6X




Z3
6X

I




II



Z3

Y1



Y1

III


Z3

P4.6B6

I

II

III






Note: Don't screw
the lower hole.





Anmerkung: Lassen Sie das
untere Loch frei

15

	L9.610B 1X		L10.610B 1X		Y1 12X		Z3 12X		B3.B 1X		B5.B 1X
--	---------------	--	----------------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------



16




17



Dismantle the temporary support rods **L30.6BH**

Demontieren Sie die temporären Stützstangen L30.6BH



18**I X8**



L4.6BH6

Y1


Z3





II X10

R7



L4.6BH6






I **II**






19









20



P2.6BH6
10X R7
10X







21




22

Note: Leave 2-3mm gap when installing L7.610B/L8.610B for installing R2 and R3 later.


Anmerkung: Lassen Sie eine 2-3 mm große Lücke wenn Sie L7.610B/L8.610B um später R2 und R3 zu montieren

23





24


Note: In position **II** insert one extra Y1 in both side of **L6.6B**.
Anmerkung: Führen Sie 1x Y1 bei Schritt II in beide Seiten von L6.6B ein




Note: In position **III** insert two extra Y1 in both side of **L6.6B**.
Anmerkung: Führen Sie bei Schritt III 2x Y1 in beide Seiten von L6.6B ein



Note: The screw place will be adjusted according to the window position.
Anmerkung: Die Schraubenposition wird in Relation zum Fenster verschoben





25



P3.6B6
8X



P10.6B6
2X



26

8.610B
2X


9.610B
2X

10.610B
2X


Y7
12X

I


P3.6B



II



III




Note: Insert **8.610B/9.610B/10.610B** into the slot.

Anmerkung: Führen Sie **8.610B/9.610B/10.610B** in die Lücken ein




10.610B






8.610B

9.610B



27







28

29


Insert the sunroof into the slot from the left or right end and move it to the sunroof position.

Platzieren Sie das Sonnendach von links oder rechts und bewegen Sie es dann in die Mitte







30



B10.B 2X	Y2 6X	Z4 4X	Y5 4X	P8.6BH6 1X	L11.6BH6 2X	L16.6B6 1X








31

Y1 8X	Z3 8X	Y5 8X	P8.6BH 1X	B11.B 4X	L17.6B6 1X	L18.6B6 1X	





32

This 3 holes are used to adjust the height of the door.
Diese 3 Löcher sind zum verstellen der Türhöhe

**32**




33

Y1 2X	Z3 2X	L13.6B 1X	L14.6B 1X	Y8 1X



Note: Don't fix Y1 & Z3 tightly, then slide Y1 into **L13.6B**.

Anmerkung: Fixieren Sie Y1 und Z3 nicht fest, schieben Sie sie dann **L13.6B**



34






R4
1X








Note: sliding the door into the rails. Then put in R4 to protect.

Anmerkung: Schieben Sie die Tür in die Schienen. Schließen Sie dann mit R4 ab

R4




35



36



K4



Note: Use sealing strip at the inside of the PC board & Aluminum slot.

Anmerkung: Nutzen Sie das Dichtungsband auf der Innenseite der Plastikpaneele und des Aluminiumrahmens

