


# Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. 34762/34763




## Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Zwecke auf und lesen Sie sie vor der Montage sorgfältig durch. Stellen Sie sicher, dass alle in der Teileliste aufgeführten Teile und Beschläge vorhanden sind.

Es wird empfohlen, dass mindestens 2 Erwachsene die Pergola montieren. Entsorgen Sie keine Verpackungsmaterialien, bevor Sie überprüft haben, dass alle Teile und Beschläge vollständig sind. Überprüfen Sie vor der Nutzung alle Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf regelmäßig nach, um die ordnungsgemäße Funktion der Pergola sicherzustellen.

Einige Teile können scharfe Kanten oder Ecken haben. Bitte beachten Sie grundlegende Sicherheitsmaßnahmen, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

Die Pergola muss auf ebenem Untergrund aufgestellt werden und sollte mindestens 6 Fuß (ca. 1,8 Meter) von Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromleitungen entfernt sein.



Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Inbusschlüssel.



Sie benötigen möglicherweise 2 Leitern.



Möglicherweise benötigen Sie für diesen Schritt eine Bohrmaschine.



Ziehen Sie die Schrauben vorerst nicht vollständig fest.




Vier oder mehr Personen sind in diesem Schritt erforderlich.




Use something soft (like carpet) as a surface for setting up the product to avoid damage.

A				2				
B				1				
C				1				
X				2				
D1				2				
D2				2				
E				2				
F				6				
G				1				
H1				6				
H2				6				
I		1	J		20	K		4
L		4	M		8	N		40
O		40	P		14	Q		18
R		18	S		1	T		24
						U		2


①




2




3




4




5



6



## Empfehlungen zur Nutzung



## GARANTIE

### Gestelle

Die Konstruktionen der Gestelle sind ab dem Kaufdatum für 1 Jahr gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Schäden am Gestell, die durch Fahrlässigkeit verursacht wurden, sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

### Schrauben und Muttern

Schrauben und Muttern sind ab dem Kaufdatum für 1 Jahr gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Schäden durch den Kontakt mit Chemikalien (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Öle, Verschüttungen, Flüssigkeiten) sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

### Vorhänge und Netze

Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Nutzung, fehlerhafter Installation oder extremen Wetterbedingungen ausgesetzt wurden. Wenn ein Ersatzartikel beantragt wird, erlischt die 1-jährige Garantie automatisch. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um einen Garantierantrag zu stellen.

### Garantieleistungen – Ausnahmen

Diese Garantie deckt keine Produkte ab, die Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Nutzung, fehlerhafter Installation oder extremen Wetterbedingungen ausgesetzt wurden. Wenn ein Ersatzartikel beantragt wird, erlischt die 1-jährige Garantie automatisch. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um einen Garantierantrag zu stellen.