



























Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. 23598/23599


DE WICHTIG; FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

		Anzahl/PCS
B		1
C		1
D		2
E		2
F		2
L		8
L1		8
G		14
J		2
K		1
N		2
M		16
Y		7

X		1
U		4
V		1
P1		30
P2		32
P3		1
P4		6
R		37
		1
		1
		16
1		1
2		2P
3		1


Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.




⑦






⑧




⑨







13



14



15



16

