


Bedienungsanleitung

Art. Nr.: 18362-1-BOX, 18362-2-BOX

Rückenkissen 2

Rückenkissen 1



Sitzkissen

Art. Nr. 18362-1-BOX / 18362-2-BOX



Art. Nr. 18362-4-BOX

1. Das Eckelement (18362-1-BOX / 18362-2-BOX) beinhaltet 2 Rückenkissen und ein Sitzkissen.

2. Bitte verstauen Sie das Rückenkissen 1 und das Sitzkissen in der Kissenbox des Eckelements.

3. Bewahren Sie das Rückenkissen 2 zusammen mit dem Sitzkissen des Hockers in der Kissenbox des Hockers (18362-4-BOX) auf.