














Montageanleitung/Assembly Instruction




Art. Nr./Item No. 13419







DE WICHTIG; FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


A		Verschlussdeckel / connection cap	1
a		Obere Spitze / Top Decoration	1
D		Querträger / Cross beam	4
E		Sturzbalken / Top Tube	8
F		Zaunrohr / Fence Tube	6
H1		Seitenwand / Panel H1	2
H2		Mittleres Wandteil / Panel H2	2
J		Mittlere Verbindung / Fence connection	3
K		Zaundekoration / Fence decoration	6
L		Nagel / Ground prong	4
P1		Schraube / Bolts	6
P		Schraube / Bolts	20
Q		Mutter / Nuts	20

Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.


R		Kappe für Mutter / Caps	46
W		Dachteil / Fabric Cover	1
		Schraubenschlüssel / Wrench	1



7



8



9

