


Montageanleitung/Assembly Instruction

Art. Nr./Item No. 80212,80213,80214

DE WICHTIG: SORGFÄLTIG LESEN, FÜR SPÄTERE RÜCKFRAGEN AUFBEWAHREN.


EN IMPORTANT: READ CAREFULLY, KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

NO	PART LIST	PTY/PCS
A		1
B		1
C		1
M		3
N		1
1	 M6*30MM	10
2	 M6*20MM	8
3	 M6	10
4		1







Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.

NO	PART LIST	PTY/PCS
D		1
E		1
F		1
M		3
N		1
1	 M6*30MM	10
2	 M6*20MM	8
3	 M6	10
4		1







Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use

NO	PART LIST	PTY/PCS
I		1
J		2
K		2
L		1
N		4
1	 M6*30MM	12
2	 M6*20MM	8
3	 M6	12
4		1





Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use

NO	PART LIST	PTY/PCS
O		4
P		4
Q		8
M		8
N		8
1	 M6*30MM	40
2	 M6*20MM	32
3	 M6	40
4		1



NO	PART LIST	PTY/PCS
R		10
G		6
H		8



Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use