











24238/24239

No./Nr.	Picture/Abbildung	Description/Beschreibung	Quantity/Menge
A		Table Top/Tischplatte	1
B		Bottom Frame/unterer Rahmen	1
C		Glass/Glas	1
D		Bolt/Schraube (M6*20L)	4
E		Bolt/Schraube (M6*70L)	1
F		Washer/Unterlegscheibe	4
G		Allen Wrench(S=4) /Inbusschlüssel	1
H		Allen Wrench(S=5) /Inbusschlüssel	1






EN

Press handle B with foot. The table top will go up automatically. There are 2 different heights. You can choose the height if you want.

DE

Drücken Sie mit dem Fuß auf den Griff B. Die Tischplatte fährt automatisch hoch. Es gibt 2 verschiedene Höhen. Sie können die Höhe wählen, wenn Sie möchten.



EN

Attention! If you want to lower the tabletop, please step on the pedal with your foot like picture shows.

DE

Wenn Sie die Tischplatte absenken möchten, treten Sie mit dem Fuß auf das Pedal, wie in der Abbildung gezeigt.