













Montageanleitung/Assembly Instruction
















Art. Nr./Item No. 23600/23601




DE WICHTIG; FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN


EN IMPORTANT; KEEP FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

		Stück/PCS
C		1
D		2
D1		2
D2		2
E		2
F		6
L		12
L1		6
G		20
J		1
K		1
N		2


Außenmöbel für die Verwendung im Wohnbereich. Outdoor furniture for domestic use.

M		12
Y		5
Z		1
U		6
V		1
P1		28
P2		32
P3		2 Sets
P4		8
P5		12
R		50
		1
		1
		24
1		2


2	
3	
4	




⑥




⑦




⑧




⑨




10




11




12




13



14



15



16

